

# Monteringsveiledning

## S-0700 Funksjonskontroll

MV 07-01/01.2007  
Side 1 av 1

### Spesifikasjoner

Følgende punkter bør kontrolleres:

1. Del kapsel ved hjelp av spesialnøkkel.
2. Manøvrer hovedventil fra stengt til åpen stilling (åpner høyre, lukker venstre).
3. På veien fra stengt til åpen stilling vil en kunne se om dreneringshullene er åpne.
4. Påse at pakkboks for hovedspindel er i orden.
5. Åpne og steng sideventilene. Påse at de holder tett, og at det ikke er noen lekkasje i pakkboksåpningen.
6. Steng sideventilene, og deretter hovedventil.
7. Når hovedventil er stengt, påse at dreneringshullene er åpne, slik at stigerør tømmes for vann.
8. Når hydranten er stengt skal kapselhalvdelen kunne låses til hverandre.

*Se kapasitetsdiagram på katalogblad for brannhydranten.*



Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.