

Monteringsveiledning

Montering av ventil-T og ventil-X i kummer

MV 04-02 /01.2011
Side 1 av 1

Spesifikasjoner

1. Påse at ventil- T/ventil-X kommer helt ned i konsoll slik at festeørene får anleggsflater.
2. Dersom dette ikke lar seg gjøre må det benyttes mutter med kraftig skive som anleggsflate for enheten (se fig. 2).
3. Enheten plasseres i konsoll.
4. Entre og trekk muttere nedtil skive.
5. Trekk til alle overliggende muttere med 50 Nm (se fig. 2).
6. Trekk til underliggende muttere med 50 Nm (se fig. 3).
7. Til slutt trekkes overliggende muttere til med 150 Nm (se fig. 4).



Fig. 2: Mutter på overside trekkes først til med 50 Nm



Fig. 3: Mutter på underside trekkes så til med 50 Nm



Fig. 1: Prototyp på kumløsninger som gir tilkoblingsendene på ventilene en god anleggsflate, og som muliggjør tiltrekking med 150 Nm.



Fig. 4: Som avslutning på montering av enheten trekkes muttrene til med 150 Nm på oversiden

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.