

# Brukerveiledning

MV 14-02/08.2009

## Brukerveiledning for EWE verktøy for å sette inn tettehylse, opp til 16 bar

Side 1 av 1



1. Monter anboringsklammeret forskriftsmessig uten å fjerne det utvendige belegget.

2. Gjør klar verktøyet for å sette inn tettehylse:

Skyv spindelen ned gjennom huset slik at enden med tappene stikker utenfor. Sørg for at den inneste delen av tettehylsen er skrudd ut ca. en omdreining. Sett tettehylsen inn på enden av spindelen og vri hylsen rundt inntil tappene tar tak i den innerste hylsen og press samtidig innover inntil tappene tar tak i den ytterste delen av tettehylsen. Skyv innover til tappene er helt inne i sporene. Dra spindelen oppover i huset inntil tettehylsen er helt inne i huset.

3. Anbor med **31 mm bor** i følge prosedyren og fjern anboringsverktøyet.

4. **Innsetting av tettehylse:**

- Skru verktøyet på anboringsklammeret (venstregjenget), og bruk EWE-nøkkelen for å stramme.
- Skru rattet øverst på verktøyet slik at pila peker mot klammeret.
- Hold spyleventilen stengt mens tettehylsa settes i.
- Åpne kuleventilen og skyv spindelen nedover til det oppstår motstand. Skru forsiktig omsjaltningssdelen øverst på verktøyet, med klokka slik at de utvendige gjengene på tettehylsen tar tak i gjengene på ventilhuset.
- Stikk spissenden på EWE-nøkkelen inn i et av hullene på omsjaltningssdelen og skru 18 - 22 omdreininger med klokka inntil tettehylsen møter motstand.
- **Anmerkning:** Tetningen på tettehylsen har nå kommet ned til området med åpen metallflate.
- Skyv omsjaltningssdelen nedover slik at firkanten på den innerste spindelen kommer til syne. Sett EWE-nøkkelen ned på firkanten og skru forsiktig med klokka til det oppstår motstand. Skru deretter ca. 1 1/2 omdreining inntil det på nytt oppstår større motstand. Tettehylsen presser nå mot borehullet og hindrer at det trenger vann gjennom den utvendige beskyttelsen av sement.
- Skru rattet øverst på huset slik at pila peker mot omsjaltningssdelen. Dra spindelen helt ut og steng kuleventilen. **NB. Hold spindelen da den er under trykk og kan skyte oppover.** Skru av verktøyet og monter ventiloverdelen eller pluggen.

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.